

LE PARQUET DANS LA CUISINE

Août 2020

Aujourd'hui, la cuisine est de plus en plus le «centre névralgique» de l'habitat.

Les parquets dans la cuisine sont toujours plus populaires. Dans l'aménagement intérieur moderne, la cuisine, la salle à manger et les espaces de vie sont de plus en plus souvent ouverts. Un parquet uniforme sur l'ensemble de la surface est de plus en plus souvent le premier choix. La cuisine est également l'espace le plus utilisé de votre foyer. Certaines recommandations importantes doivent donc être observées.

Quel est le parquet approprié ?

Les essences résistantes, comme le chêne, doivent être privilégiées. Les surfaces des parquets Bauwerk sont de très haute qualité et sont donc parfaitement adaptées à la pose dans la cuisine. Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre parquet Bauwerk, les points suivants sont à respecter.

Nous vous recommandons de faire généralement effectuer le premier entretien par votre poseur. Ainsi, les joints et les bords non traités sont mieux protégés contre la pénétration de la saleté et de l'humidité.

Surfaces huilées naturelles : pour les surfaces huilées, nous vous recommandons d'effectuer régulièrement le test de la goutte. Le nettoyage accru de la surface du parquet dans la cuisine implique davantage d'entretien. Un entretien régulier à l'huile protège également le bois des éraflures et autres dommages.

Test de la goutte – Grâce à ce test simple, vous saurez rapidement si vous avez besoin d'huiler à nouveau la surface :

Faites tomber une goutte d'eau sur votre parquet huilé naturel. Si la goutte reste en suspension sur la surface, il n'y a pas de problème avec votre parquet. Si la goutte pénètre immédiatement dans le bois, la surface doit être huilée à nouveau. La fréquence d'huilage dépend de la sollicitation. Nous recommandons d'huiler au moins 1 à 2 fois par an. Utilisez à cet effet l'huile d'entretien Bauwerk Eco incolore.

Surfaces vernies : les surfaces vernies nécessitent un entretien récurrent. Nous recommandons d'entretenir la surface du parquet dans la cuisine avec le produit d'entretien pour parquet Bauwerk Eco au moins 1 à 2 fois par an.

Important :

- › Feutres sous les meubles (en particulier pour les pieds de chaises et de tables);
Vous éviterez ainsi les éraflures et les marques.
- › Essuyage des liquides
Absorber les liquides du sol aussi vite que possible pour éviter que le bois ne gonfle ou ne se tache.
- › Élimination des résidus gras
Plus la surface est bien entretenue, moins il y aura de résidus à la surface. S'il devait néanmoins y avoir des résidus sur la surface, veuillez contacter le service technique de Bauwerk.
- › Une atmosphère intérieure saine, température ambiante entre 20 et 22 °C
Pour préserver la valeur du parquet et le bien-être des personnes, il est essentiel de maintenir une atmosphère intérieure saine (température ambiante de 20 – 22 °C et 35 – 45 % d'humidité relative de l'air pendant la période de chauffage).



Parquet: Bauwerk Trendpark, Chêne verni mat
Référence: Apartimentum, Hambourg | Photographe: Olaf Rohl

- › Moquettes et tapis de protection
Veuillez ne pas utiliser de tapis de protection ou de moquette contenant un plastifiant.
- › Chauffage et refroidissement par le sol
La température de surface ne doit pas dépasser 29 °C. Il faut toujours respecter les règles énoncées dans les Fiches techniques de pose sur des systèmes de chauffage par le sol.

Si un accident devait néanmoins se produire, les lames peuvent être remplacées individuellement sans problème. Renseignez-vous auprès de votre poseur à ce sujet.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur bauwerk-parkett.com