

## TABLEAU PROFESSIONNEL BAUWERK

| Format  | MS 40 <sup>*</sup> | MS 35 <sup>*</sup> | Quantum        | F5 <sup>**</sup> | Type spatule dentée |
|---|--------------------|--------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Unicopark   |                    |                    | ✓              |                  | 4 (B12–B13)         |
| Silverline Edition   Villapark   Studiopark   | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 2 (B8–B10)          |
| Casapark  | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 4 (B12–B13)         |
| Formpark 780 & 520   Formpark Mini 570 & 380   Formpark Quadrato   Formpark Rombico | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 2 (B8–B10)          |
| Trendpark   Cleverpark  | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 2 (B8–B10)          |
| Unopark   Solopark   Monopark   Monopark Confort                                    | ✓                  | ✓                  | ✓              | ✓                | 1 (B6)              |
| Multipark 10   Multipark 9.5  | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 2 (B8–B10)          |
| Parquet à coller   Lamelles de chant  | ✓ <sup>1</sup>     | ✓ <sup>1</sup>     | ✓ <sup>1</sup> | ✓                | 1 (B6)              |
| Prepark   Prepark Confort   | ✓                  | ✓                  | ✓              | ✓                | 1 (B6)              |
| Cleverpark Silente   Multipark Silente  | ✓                  |                    | ✓              |                  | 2 (B8–B10)          |
| Triopark  | ✓                  | ✓                  | ✓              |                  | 4 (B12–B13)         |

✓ Sous-couche Silente    ✓ Alternative possible

**À respecter:**

- \* Si la couche de ciment présente une humidité élevée jusqu'à 5% maximum, utilisez d'abord Bona R590 comme barrière hydrofuge.
- \*\* Si le F5 est appliqué sur une chape en sulfate de calcium, le primer Bona D515 doit être utilisé.
- \*\*\* Si vous visez une certification Cradle to Cradle®, utilisez Bauwerk MS40.
- <sup>1</sup> S'applique aux surfaces huilées, n'utilisez les laques Bona que pour les surfaces peintes.

**Informations générales**

- › Ce tableau s'applique aux supports homologués, adaptés au parquet, comme les chapes en ciment, en sulfate de calcium, les chapes fluides en sulfate de calcium, les panneaux de fibres dures et les panneaux de particules.
- › Toutes les colles mentionnées dans ce tableau sont adaptées à un chauffage au sol.
- › Pour toute question, merci de vous adresser à notre service technique